

Manual do Usuário APP SolarGo

1 Introdução

1.1 Funcão

É um aplicativo chamado SolarGo, utilizado em inversores GoodWe. O SolarGo se comunica localmente com o inversor via Wi-Fi. O usuário pode visualizar informações em tempo real e alertas do inversor, assim como executar a configuração de parâmetros pelo SolarGo.

1.2 Método de Conexão

- O inversor deve ser ligado com energia CC.
- Para garantir a estabilidade da comunicação Wi-Fi, a distância entre o telefone celular e o inversor deve ser mantida dentro de 5m.
- A função Wi-Fi do telefone celular funciona normalmente.



Conexão Direta com o Celular II

Você também pode executar o SolarGo -> [+Connect Device] -> [Go to the Settings interface] -> [Settings] -> [WLAN] para conectar o Wi-Fi do inversor.



3 Login do Instalador / Proprietário

3.1 Verificação do Usuário

Clique no nome Wi-Fi do inversor na lista de dispositivos para fazer login como 'instalador' ou 'proprietário' com o código de acesso. Senha padrão: 1234

- Não compartilhe o código de acesso do inversor com outras pessoas.
- Utilize código de acesso diferente para instalador e proprietário.
- As permissões para instalador e proprietário são diferentes.
- Somente UM usuário pode efetuar login no inversor ao mesmo tempo.



2 Instalar APP

Você pode pesquisar 'SolarGo' no Google Play ou na Apple APP Store e instalá-lo no seu telefone celular. Ou você pode digitalizar o QR Code ao lado para fazer o download e instalá-lo.

- Encontre o app 'SolarGo' no Google Play ou na Apple APP Store ou leia o código QR ao lado.
- Instale o aplicativo
- Siga os passos abaixo.

SolarGo

2.1 Conexão Direta com o Celular

Abra o menu de redes Wi-Fi do seu celular encontre a rede Solar-WiFi * (* são os 8 últimos números do SN), digite a senha da rede (12345678). Execute o SolarGo e selecione inversor mostrado na lista de dispositivos.

Setting	js		Settings Wi-Fi				Device list	
			Wi-Fi					
Airplane Mode	\bigcirc		 Solar-WiFi16BW0003 	₽ ≎ (i)			Solar-WiFi16BW0003	
Wi-Fi	Off >		CHOOSE A NETWORK					
Bluetooth	On >		ChinaNet-F7xM	€ ╤ (j)				
Cellular	>	'	goodwe	ê ╤ (j)				
Personal Hotspot	Off >		GoodWe Solar Academy	ê ╤ (j)	SolarGo			
Carrier	CHINA MOBILE >		goodwe-5g	ê ╤ (j)				
			goodwe-hm	€ 奈 (i)				
Notifications	χ.			~				
O nom Por exe	e da rede Wi-F emplo, o nome	i do in da rec	versor é Solar-WiFi r le Wi-Fi do inversor 8	nais os 8 ເ 3050KMTS	últimos números do 16BW0003 é Sola	sN do r-WiFi1	o inversor. 6BW0003.	

Informações do Inversor em Tempo Real 3.2

Após a verificação do usuário, acesse [Overview] para visualizar as informações gerais do inversor e [Parameters] para visualizar os dados em tempo real e alertas de erros.







070KMTS184G0005						
Data						
data						
rrent 1		504V/2.0A				
rrent 2		0V/0.0A				
rent 3		0V/0.0A				
rrent 4		0V/0.0A				
	228	3/228/229V				
	2	2.3/2.1/2.3A				
	49.96/49.9	96/49.96Hz				
1/2/3	(0.4/0.3/1.0A				
4/5/6	(0.0/0.0/0.1A				
7/8/9	C	0.0/0.0/0.2A				
10/11/12	C	0.0/0.0/0.0A				
formation						
on		05.05.00				
		GW70K-MT				
	3	0				
Paran	neter	Setting				





Atualização de Firmware

Depois de conectar o inversor com login de instalador, os usuários IOS devem copiar o arguivo de firmware para o SolarGo, clicando em [Open in Other App]. Usuários Android podem entrar diretamente em [Settings] -> [Firmware Upgrade] -> selecionar o arquivo de firmware -> [Upgrade], a atualização terá sucesso após a conclusão.



O firmware DSP e ARM não podem ser atualizado ao mesmo tempo; eles devem ser atualizados um de cada vez.

Conectar o Inversor com a Rede de Internet Wi-Fi

Após o login, acesse [Settings] → [Communication] → [Wi-Fi Network], ative 'Network Connection' e as configurações de rede Wi-Fi irão aparecer. Escolha o nome da rede e o modo de criptografia, digite a senha, clique em 'Set' para concluir a configuração



4 Solução de Erros

Descrição	Possível Causa	Solução
Não foi possível instalar o SolarGo no Android	 Versão do Android muito antiga; A instalação de app de fontes desconhecidas está desativada. 	 Atualize a versão do sistema Android do celular; Ative a instalação de fontes desconhecidas nas configurações do celular.
Falha de comunicação	Distância entre o telefone celular e o inversor é maior que 5m	Aproxime-se do inversor e reconecte o Wi-Fi do inversor
Falha na transferência de dados	A conexão Wi-Fi entre o telefone celular e o inversor é instável	Aproxime-se do inversor e reconecte o Wi-Fi do inversor
A conexão Wi-Fi com o inversor é instável	Distância até o inversor muito longa ou sinal Wi-Fi fraco	Aproxime-se do inversor e reconecte o Wi-Fi do inversor
A rede Wi-Fi do inversor não aparece na lista		Tente se conectar à rede Wi-Fi do inversor mais algumas vezes; Se não funcionar, feche o aplicativo e abra novamente.

М	93% 🔲 '	\odot	Charaterisitc	parameters	
31G0003	Ш	ISO		60kOhm	>
•	\rightarrow			C	D
		HVR	-	C	D
neters	>	Shad	ow scan	C	\mathbb{D}
•	>	_			
ters	>	_			_
neters	>	 Example 1 	Communicatio	n parameters	
101013	/	RS48	5 Setting	12	>
	>	WiFi	network	TP-LINK_jiankong	>
	>				
		E	Device ma	intenance	
		On/O	ff Device		>
	0	Debu	gging information		\rightarrow
rs	Settings				

